

ATK BINDINGS

REV. 02 - 19/09/2018

COME SCEGLIERE IL CORRETTO VALORE DI SGANCIO QUANDO SI ACQUISTA UN ATTACCO "TROFEO" O "TROFEO PLUS"

Controlla il tuo peso corporeo (compresi gli indumenti e l'attrezzatura) e combinalo con i fattori di correzione abilità e condizione fisica. Inserendo il peso risultante nella tabella "TABELLA PESO SCIATORE", otterrai il valore di sgancio raccomandato.

ABILITA' SCIATORE

1	VALORE PESO SCIATORE - 10 KG
2	VALORE PESO SCIATORE
3	VALORE PESO SCIATORE +10 KG

CONDIZIONE FISICA SCIATORE

1	VALORE PESO SCIATORE - 10 KG
2	VALORE PESO SCIATORE
3	VALORE PESO SCIATORE +10 KG

DEFINIZIONE PARAMETRO ABILITA' SCIATORE

DEFINIZIONE PARAMETRO CONDIZIONE FISICA SCIATORE

1 --> PRINCIPANTE	1 --> DEBOLE
2 --> INTERMEDIO	2 --> BUONA
3 --> AVANZATO/ ESPERTO	3 --> ALLENATA

PESO SCIATORE (KG)

VALORE DI SGANCIO TALLONIERA

< 50	4
50 - 70	6
70 - 90	8
> 90	10

ATTENZIONE! PERICOLO!

- I modelli ATK "TROFEO" e "TROFEO PLUS" NON RISPONDONO AD ALCUNA NORMATIVA DIN/ ISO SULLASICUREZZA (né DIN/ISO 11088, né DIN/ISO 13992)
- "TROFEO" e "TROFEO PLUS" sono comunque dotati di sistemi di sganciofrontale (My) e laterale (Mz) con valori pre-tarati di serie dal costruttore: scegliere l' attacco con le pretarature più adatte all' utilizzatore, può ridurre il rischio di infortunio per gli arti al di sotto del femore.
- I valori indicati per lo sgancio o sulle molle ad "U" calibrate sono da ritenersi INDICATIVI: il valore di sgancio reale potrebbe risultare quindi sensibilmente differente rispetto a quello visualizzato.
- Se si desidera sostituire la molla ad "U" calibrata con una di differente valore è necessario rivolgersi ad un rivenditore autorizzato: svolgere queste operazioni autonomamente e/o farle realizzare da personale non qualificato senza l'ausilio dei macchinari idonei, è fortemente sconsigliato e potrebbe portare ad un annullamento del periodo di garanzia.
- Fare riferimento al manuale d'uso e manutenzione per tutte le informazioni riguardanti l'utilizzo di questi prodotti.